



Εγγύηση Συστημάτων Ασφαλείας

Η ολοένα και αυξανόμενη εγκληματικότητα καθιστά την χρήση των προϊόντων της **BIOMETALLOYMIN** επιβεβλημένη. Αυτό αντιμετωπίζεται με την ορθή επιλογή των προϊόντων μας, προκειμένου να ασφαλίσετε το χώρο σας έναντι κακόβουλων ενεργειών από τρίτους.

Η **BIOMETALLOYMIN** βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει την Πιστοποίηση με **Γραπτή Εγγύηση** του προϊόντος που έχετε αποκτήσει περιλαμβάνοντας τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης. Κατά την τοποθέτηση των συστημάτων ασφαλείας **BIOMETALLOYMIN** από τον Πιστοποιημένο συνεργάτη μας, βεβαιωθείτε ότι σας έχουν επιδείξει τον ορθό τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των προϊόντων .

Η **BIOMETALLOYMIN** κατασκευάζει τα προϊόντα της με γνώμονα την εξασφάλιση και ικανοποίηση της ανάγκης των πελατών της, για ασφάλεια έναντι των κλοπών και διαρρήξεων. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί κατά την κατασκευή τους, και η άρτια τεχνική και τεχνολογική υποδομή των εγκαταστάσεων της συνάδουν ώστε το παραγόμενο προϊόν να ανταπεξέρχεται στις δυσκολότερες συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει από κακόβουλες ενέργειες.

A/.Οδηγίες λειτουργίας των προϊόντων BIOMETALLOYMIN

I. Κλειδωμα - Ξεκλειδωμα για τους Τύπους T100 INOX, T100, T90

Κλειδωμα:

1. Τοποθετείτε το «σώμα» των πτυσσόμενων ορθοστατών σε σημείο τέτοιο ώστε να μπουν στο κανάλι του πάνω οδηγού.
2. Απασφαλίστε το μάνταλο στήριξης των ορθοστατών και τραβήξτε τον 1^ο ορθοστάτη έτσι ώστε να ανοίξουν τα πτυσσόμενα και στη συνέχεια τοποθετήστε την παλάμη σας πίσω από τον ορθοστάτη που φέρει πάνω του την κλειδαριά ασφαλείας.
3. Σπρώξτε την πόρτα ομαλά προς το σημείο που κλειδώνει, εξασφαλίζοντας ότι κινείται ομοιόμορφα σε όλο το μήκος των οδηγών κύλισης.
4. Σπρώξτε τον ορθοστάτη μέχρι οι πείροι κλειδώματος να ενσωματωθούν μέσα στον ορθοστάτη.
5. Κρατώντας με την απαλάμη σας την πίσω πλευρά του ορθοστάτη ως αντίσταση, κλειδώστε με το κλειδί που έχετε τοποθετήσει στην κλειδαριά.

Ξεκλειδωμα:

1. Ξεκλειδώστε με το κλειδί τοποθετώντας το στην οπή που βρίσκεται στον ορθοστάτη που φέρει την κλειδαριά, ώστε οι εγκοπές που βρίσκονται στη βάση του κλειδιού να είναι στραμμένες προς την πλευρά που κλειδώνει το προϊόν.
2. Τραβήξτε το σύστημα βάζοντας την παλάμη σας στο εσωτερικό σημείο του ορθοστάτη που φέρει την κλειδαριά και σπρώξτε το πτυσσόμενο προς την διεύθυνση των μεντεσέδων.
3. Ασφαλίστε τους ορθοστάτες με το ειδικό μάνταλο.
Ανασुकώνετε τον οδηγό κύλισης και τον ασφαλίζεται στο «σώμα» των ορθοστατών.
4. Διπλώστε το πτυσσόμενο προς την κατεύθυνση του τοίχου

II. Κλειδωμα-Ξεκλειδωμα για τον Τύπο T110 πατζούρι ασφαλείας

Κλειδωμα: Όταν το πατζούρι είναι ανοικτό ακολουθούμε την εξής διαδικασία

1. Τοποθετούμε το 1^ο φύλλο στον κάτω οδηγό
2. Τραβούμε με τον *σύρτη-χερούλι* τα φύλλα του πατζουριού με κατεύθυνση προς την πλαϊνή κάσα
3. Όταν όλα τα φύλλα ευθυγραμμιστούν στον κάτω οδηγό, τότε περιστρέφουμε το χερούλι 180^ο έτσι ώστε να ασφαλίσει ο σύρτης στους πάνω και κάτω οδηγούς αντίστοιχα

Ξεκλειδωμα: Όταν το πατζούρι είναι κλειδωμένο και όλα τα φύλλα σε οριζόντια θέση στον οδηγό.

1. Περιστρέφουμε τον σύρτη-χερούλι 180^ο έτσι ώστε να απασφαλίσει από τον πάνω και κάτω οδηγό
2. Σπρώχνουμε το φύλλο που φέρει τον σύρτη-χερούλι προς τα έξω, έπειτα σπρώχνουμε το 1^ο φύλλο του πατζουριού προς την κάσα-μεντεσέ μετακινώντας έτσι όλα τα φύλλα προς τον λαμπά
3. Όταν μαζευτούν όλα τα φύλλα στη πλαϊνή κάσα-μεντεσέ, τοποθετούμε το ανεμοστήριγμα του κάτω οδηγού στο 1^ο φύλλο

III. Τύπος T80 μπάρες ασφαλείας αφαιρούμενες

1. Τοποθετούμε την μία άκρη της μπάρας ασφαλείας στην οπή της κάσας με κλειδί, τερματίζοντας την
2. Τοποθετούμε την άλλη άκρη της μπάρας ασφαλείας προς την κάσα που δεν έχει την κλειδαριά τερματίζοντάς την
3. Τοποθετούμε το κλειδί με τις ακίδες στην λαβή προς τα κάτω, στην οπή της κλειδαριάς και το περιστρέφουμε 180^ο κλειδώνοντας έτσι τις μπάρες

Για να αφαιρέσουμε τις μπάρες ακολουθούμε την αντίθετη πορεία εργασίας.

B/.Οδηγίες Συντήρησης

Τα πτυσσόμενα προϊόντα BIOMETALΟΥMIN χρειάζονται να καθαρίζονται τακτικά καθώς και να λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με σπρέι σιλικονούχας βάσης 2 φορές ανά έτος.

Υλικά συντήρησης

Για τον καθαρισμό τους χρησιμοποιήστε :

1. Βούρτσα με μαλακή τρίχα με την οποία θα καθαρίσετε τις επιφάνειες που έχουν σκόνη.
2. Διάλυμα μαλακού σαπουνιού σε νερό και πανί με τα οποία πλένεται τις επιφάνειες επιμελώς προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες και ατμοσφαιρικοί ρίποι και σωματίδια που έχουν επικολληθεί στις μεταλλικές επιφάνειες. Η διαδικασία αυτή είναι επιβεβλημένη 2-3 φορές το χρόνο.
3. Λιπαίνεται 2 φορές το χρόνο τους τροχούς κύλησης ,την κλειδαριά και όλα τα κινητά μέρη του κουφώματος
4. Στις παράκτιες περιοχές τα συστήματα απαιτούν συχνότερο καθαρισμό και λίπανση 5-6 φορές το χρόνο.



ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η **BIOMETALOUMIN** παρέχει την εγγύηση στους έναντι οποιουδήποτε ελαττώματος του προϊόντος που θα οφείλεται σε κακοτεχνία του κατασκευαστή ή ελαττωματικό υλικό, για χρονικό διάστημα **24 μηνών** (2 χρόνια) από την ημερομηνία εγκατάστασης.

- ✚ Η εγγύηση δεν καλύπτει αξιώσεις για βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση ή αμέλεια.
- ✚ Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών ή εξαρτημάτων. Παρέχεται μόνο στον αρχικό κάτοχο και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση αξίωσης, πρέπει να προσκομιστεί το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και η παρούσα κάρτα εγγύησης - Καμία αξίωση δε θα γίνεται δεκτή χωρίς αυτά τα δύο έγγραφα. Η εγγύηση στερείται ισχύος και καθίσταται άκυρη σε περίπτωση ζημίας που οφείλεται εμφανώς σε μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή επέμβαση.

Η **BIOMETALOUMIN** σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας στα προϊόντα της και ευελπιστεί ότι θα απολαύσετε και θα εκτιμήσετε την ποιότητά κατασκευής τους με σημαντικό όφελος την ασφαλείά σας.

ΑΞΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται στο νόμιμο ιδιοκτήτη, που έχει αποκτήσει προϊόντα της **BIOMETALOUMIN**. Με το παρόν ο ιδιοκτήτης αξιώνει έναντι της **24 μηνες εγγύησης** που του προσφέρει η εταιρία σε όλα της τα προϊόντα.

Επωνυμία: _____

Διεύθυνση: _____

Ταχ.Κωδ.: _____ Τηλ.: _____ Κιν.: _____

Εγκαταστάτης: _____

Ημ/νια
τοποθέτησης: ____/____/____ Αριθμός τιμολογίου: _____

Αιτία αξίωσης: _____

Υπογραφή Πελάτη: _____

Ημερομηνία αξίωσης: ____/____/____